LC 221

Montage- und Betriebsanleitung



Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung

Übersetzung des englischen Originaldokuments.

INHALTSVERZEICHNIS

	· ·	Jeile
1.	Sicherheitshinweise	2
1.1	Allgemeines	2
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	2
1.3	Personalqualifikation und -schulung	2
1.4	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	
1.5	Sicherheitsbewusstes Arbeiten	2
1.6	Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener	2
1.7	Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten	2
1.8	Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	2
1.9	Unzulässige Betriebsweisen	3
2.	Verwendete Symbole	3
3.	Lieferumfang	3
4.	Transport und Lagerung	3
5.	Produktbeschreibung	3
5.1	Ausführung	5
5.2	Niveau-Sensor	6
6.	Installation	7
	Aufstellungsort	7
6.2	Montage	7
6.3	Elektrischer Anschluss	7
6.4	Anschließen des Niveau-Sensors	10
	Einstellung	10
7.	Inbetriebnahme	10
8.	Betrieb	11
8.1	Beschreibung des Displays	11
8.2	Einstellmenü	13
8.3 8.4	Informationsmenü Beschreibung der Störmeldungen	14 15
9. 9.1	Instandhaltung Wartungsarbeiten an der Elektrik	16
9.1	Überprüfen des Niveau-Sensors	16
9.3	Reinigen des Staudruckrohrs für den Sensor	16
10.	Störungsübersicht	17
11.	Technische Daten	19
11.1	Steuerung LC 221	19
12.	Entsorgung	19

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Die Benutzung dieses Produktes erfordert Erfahrung und Wissen über das Produkt.



Personen, die in ihren körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen dieses Produkt nur benutzen, wenn sie unter Aufsicht sind, oder wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Produktes unterwiesen worden sind.

Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen oder damit spielen.

1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein. Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.

- · Drehrichtungspfeil
- Kennzeichnung für Fluidanschlüsse

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- · Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

- Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei einer sich in Betrieb befindlichen Anlage nicht entfernt werden.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektionsund Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand durchzuführen. Die in der Montage- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

1.9 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt "Verwendungszweck" der Montage- und Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Hinweis

Da die Steuerung LC 221 entweder Teil einer Multilift-, Unolift- oder Duolift-Anlage ist, gibt es für die LC 221 keine gesonderte EG-Konformitätserklärung. Die Konformitätserklärung finden Sie in der Montage- und Betriebsanleitung der Hebeanlage.

2. Verwendete Symbole



Warnung

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Personenschäden führen.



Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann Fehlfunktionen oder Sachschäden zur Folge haben.



Hinweise oder Anweisungen, die das Arbeiten erleichtern und einen sicheren Betrieb gewährleisten.

3. Lieferumfang

Die Steuerung LC 221 von Grundfos kann zusammen mit Abwasserhebeanlagen wie Multilift, Unolift oder Duolift bestellt werden. Die Steuerung wird mit einem Netzkabel und einem entsprechenden Stecker geliefert.

Zum Lieferumfang gehören auch folgende Produkte:

- 1 Montage- und Betriebsanleitung
- · 1 Kurzanleitung mit einer Menüübersicht der Steuerung

4. Transport und Lagerung

Bei längerer Lagerung ist die Steuerung LC 221 gegen Feuchtigkeit und Wärme zu schützen.

Lagerungstemperatur, siehe Kapitel 11. Technische Daten.

5. Produktbeschreibung

Die LC 221 ist eine Niveau-Steuerung, die für die Steuerung und Überwachung der Grundfos Hebeanlagen Multilift, Unolift und Duolift bestimmt ist. Die Steuerung erfolgt auf Basis eines Signals, das kontinuierlich von dem piezoresistiven Niveau-Sensor empfangen wird.

Die Niveau-Steuerung schaltet die Pumpen abhängig von dem durch den Niveau-Sensor gemessenen Füllstand ein und aus. Bei einem zu hohen Füllstand im Behälter, einer Pumpenstörung, usw. wird ein Alarm ausgegeben.

Wie nachfolgend beschrieben, verfügt die Niveau-Steuerung über zahlreiche weitere Funktionen.





TM05 1368 3811 - TM05 1370 3811

Abb. 1 Niveau-Steuerungen LC 221 für eine und zwei Pumpen



TM05 4022 1912

Abb. 2 Niveau-Steuerung LC 221, Y/D-(Stern-Dreieck-) Ausführung

Funktionen

Die Steuerung LC 221 verfügt über folgende Funktionen:

- EIN/AUS-Steuerung von zwei Abwasserpumpen auf Basis eines kontinuierlich von einem piezoresistiven Niveau-Sensor gelieferten Signals mit Wechselbetrieb und automatischem Pumpenwechsel bei einem Pumpenausfall
- Motorschutz über einen Motorschutzschalter und/oder eine Strommessung sowie über den Anschluss von Thermoschaltern
- Motorschutz über eine Laufzeitbegrenzung mit nachfolgendem Notbetrieb. Die normale Laufzeit beträgt maximal 25 Sekunden bei der Duolift 270 und maximal 55 Sekunden bei der Duolift 540. Die Laufzeit ist auf 3 Minuten begrenzt (siehe Abschnitt 8.4 Beschreibung der Störmeldungen, Fehlercode F011).
- automatischer Testlauf (2 Sekunden) in Stillstandszeiten (24 Stunden nach dem letzten Einschalten)
- Neustartverzögerung bis 45 Sekunden bei Rückkehr in den Netzbetrieb nach einem Stromausfall (ermöglicht eine gleichmäßige Netzbelastung, wenn mehrere Haushaltsgeräte nach einem Stromausfall gleichzeitig wieder anlaufen)
- · Einstellen von Zeitverzögerungen:
 - Nachlaufzeit (Zeit vom Erreichen des Ausschaltniveaus bis zum Abschalten der Pumpe) zur Reduzierung von Druckstößen bei langen Rohrleitungen
 - Einschaltverzögerung (Zeit vom Erreichen des Einschaltniveaus bis zum Einschalten der Pumpe)
 - Alarmauslöseverzögerung (Pufferzeit vom Auftreten der Störung bis zur tatsächlichen Auslösung eines Alarms).
 Dadurch wird verhindert, dass bereits bei einem nur kurzzeitig hohen Zufluss Hochwasseralarm ausgelöst wird.
- · automatische Strommessung zur Störungserkennung
- · Einstellen von Stromwerten:
 - Überstrom (voreingestellt)
 - Bemessungsstrom (voreingestellt)
 - Trockenlaufstrom (voreingestellt).
- Betriebsmeldung:
 - Betriebsart (Automatik- oder Handbetrieb)
 - Betriebsstunden
 - Anzahl der Einschaltungen
 - höchster gemessener Motorstrom.
- Alarmanzeige:
 - Pumpenstatus (Pumpe läuft, Störung)
 - Phasenfolgefehler und fehlende Phase
 - Störung Thermoschalter
 - Hochwasseralarm
 - Service/Wartung (wählbar).
- · Wahlmöglichkeit einer automatischen Alarmquittierung
- · Speicherung von bis zu 20 Alarmen im Fehlerspeicher
- Wahl zwischen mehreren Einschaltniveaus
- · Wahl des Wartungsintervalls (0, 3, 6 oder 12 Monate).

Standardmäßig besitzt die Steuerung LC 221 vier potenzialfreie Ausgänge für:

- Pumpe läuft
- Störung Pumpe
- Hochwasseralarm
- Sammelalarm.

Zudem besitzt die Steuerung LC 221 Eingänge für die folgenden Funktionen:

- zusätzlicher Schwimmerschalter parallel zum bestehenden Niveau-Sensor
- gesonderter Niveau-Schalter, der für die Erkennung von Überflutungen außerhalb der Hebestation genutzt werden kann (z. B. in einer Vertiefung im Keller)
- externe Alarmmeldequittierung
- externer Alarm
- Sammelalarm
- Thermoschalter des Motors.

Für weitere Anpassungen kann ein PC-Tool (PC Tool LC22x) angeschlossen werden. Siehe Serviceanleitung.


Wird für den Fall eines lokalen Stromausfalls eine Warnmeldung benötigt, kann eine Batterie (Zubehör) installiert werden, die einen akustischen Alarm (Summer) aktiviert. Solange die Störung anliegt, bleibt der Summer aktiviert. Ein Zurücksetzen des Summers ist nicht möglich.

Wird bei einem Stromausfall, der nur in einem Abschnitt auftritt, eine Warnmeldung benötigt, kann der Alarmausgang für die Sammelstörung (potenzialfreier Wechselkontakt) verwendet werden, um das Alarmsignal mit Hilfe einer externen Spannungsquelle an eine Leitwarte weiterzuleiten.

Doppelpumpenbetrieb:

- Bei Erreichen des ersten Einschaltniveaus schaltet die Niveau-Steuerung die Pumpe 1 ein. Sobald der Füllstand auf das Ausschaltniveau abgesunken ist, wird die Pumpe wieder von der Niveau-Steuerung abgeschaltet. Steigt der Füllstand weiter bis zum zweiten Einschaltniveau, schaltet die Niveau-Steuerung die Pumpe 2 zu. Sobald der Füllstand auf das Ausschaltniveau abgesunken ist, werden beide Pumpen wieder von der Niveau-Steuerung abgeschaltet.
- Der Start wechselt zwischen den beiden Pumpen.
- Beim Ausfall einer Pumpe wird auf die andere Pumpe umgeschaltet (automatischer Pumpenwechsel).

Typenschlüssel der Steuerung LC 221



Typenschild

Der Typ der vorliegenden Steuerung, die Spannungsvariante, usw. sind der auf dem Typenschild angegebenen Typenbezeichnung zu entnehmen. Das Typenschild ist seitlich am Schaltkasten der Steuerung angebracht.




Abb. 3 Beispiel für ein Typenschild der Steuerung LC 221

Pos.	Beschreibung						
1	Typenbezeichnung						
2	Produktnummer						
3	Produktionscode (Jahr und Woche)						
4	Anzahl der Phasen						
5	Maximale Stromaufnahme der Pumpe						
6	Maximale Spannung am potenzialfreien Kontakt						
7	Maximale Vorsicherung						
8	Minimal zulässige Umgebungstemperatur						
9	Ausführung						
10	Seriennummer						
11	Bemessungsspannung						
12	Leistungsaufnahme						
13	Maximaler Strom am potenzialfreien Kontakt						
14	Gewicht						
15	Maximal zulässige Umgebungstemperatur						
16	Frequenz						

5.1 Ausführung

Die Niveau-Steuerung LC 221 beinhaltet alle erforderlichen Komponenten zur Regelung und zum Schutz der Pumpen, wie z. B. Relais und Kondensatoren für einphasige Motoren, Schütze für dreiphasige Motoren und einen zusätzlichen Motorschutzschalter. Das Bedienfeld der Steuerung verfügt über eine Bedienschnittstelle mit Bedientasten und ein Display zur Anzeige der Betriebszustände und Störmeldungen.

Die Steuerung verfügt über einen integrierten piezoresistiven Niveau-Sensor, der durch Druckluft direkt über das Staudruckrohr im Sammelbehälter aktiviert wird. Außerdem verfügt die Steuerung über Klemmen für die Stromversorgung und den Anschluss an die Pumpen sowie über die Ein- und Ausgänge, die in Abschnitt 5. Produktbeschreibung erwähnt werden.

Der Gehäusedeckel ist mit Hilfe von vier Bajonettverschlüssen am Schaltkasten befestigt. Das Ent- und Verriegeln des Gehäusedeckels erfolgt durch eine Vierteldrehung der Bajonettverschlüsse. Auf der linken Seite sind die Verschlüsse länger und über Fangbänder mit dem Boden des Schaltkastens verbunden. Der Schaltkasten kann an eine Wand montiert werden, ohne dass er geöffnet werden muss (gilt nicht für die Y/D-Ausführung).

Bedienfeld




Abb. 4 Bedienfeld

Pos.	Beschreibung
1	Display
2	Bedientasten
3	Status-LEDs
4	Wahlschalter EIN-AUS-AUTO

Display (Pos. 1)

In dem Display werden alle wichtigen Betriebsdaten und Störmeldungen angezeigt. Die Betriebs- und Störmeldungen werden im Abschnitt 8.1 Beschreibung des Displays beschrieben.

Bedientasten (Pos. 2)

Die Bedienung der Niveau-Steuerung erfolgt über die unter dem Display angeordneten Bedientasten. Die Funktion der Bedientasten ist in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

Bedientaste

Beschreibung



- · Im Hauptmenü nach links gehen
- · In den Untermenüs nach oben gehen
- · Werte in den Untermenüs verringern



- · Auswahl bestätigen
- · Untermenüs aktivieren
- · Summer zurücksetzen



- · Im Hauptmenü nach rechts gehen
- · In den Untermenüs nach unten gehen
- · Werte in den Untermenüs erhöhen

Status-LEDs (Pos. 3)

Die obere LED (grün) leuchtet, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet ist.


Die untere LED (rot) blinkt, wenn eine Störung anliegt. Die LED dient als Ergänzung zu den im Display angezeigten Symbolen und Fehlercodes, um eine Störung schon von weitem sichtbar zu machen

Wahlschalter (Pos. 4)

Schalter Funktionsbeschreibung

Die Betriebsart wird mit Hilfe des EIN-AUS-AUTO-Wahlschalters ausgewählt, der über die nachfolgenden drei Schaltstellungen verfügt:





Pos. O:

- Manuelles Abschalten der Pumpe während der Laufzeit und Unterbrechen der Spannungsversorgung zur Pumpe. Die drei Symbole "Eingabesperre", "Information" und "Einrichten" bleiben sichtbar.
- Zurücksetzen von Störmeldungen.

Pos. AUTO:

Automatikbetrieb. Die Pumpen werden abhängig von dem Signal des Niveau-Sensors ein- und ausgeschaltet.

5.2 Niveau-Sensor


Der in der Steuerung angeordnete piezoresistive Niveau-Sensor ist über einen Druckschlauch mit einem Staudruckrohr im Sammelbehälter verbunden. Der Schraubdeckel, an den der Druckschlauch angeschlossen ist, verfügt über einen Kondensatabscheider und eine Aufnahme für das Staudruckrohr DN 100, das bis in den Sammelbehälter reicht. Bei ansteigendem Füllstand wird die Luft im Staudruckrohr und Druckschlauch komprimiert. Der piezoresistive Sensor wandelt diese Druckänderung dann in ein Analogsignal um. Die Steuerung verwendet das Analogsignal zum Ein- und Ausschalten der Pumpen und zum Auslösen eines Hochwasseralarms. Das Staudruckrohr ist unter dem Schraubdeckel befestigt. Es kann zur Wartung, Reparatur und Reinigung der Innenflächen herausgenommen werden. Die Abdichtung erfolgt mit Hilfe eines O-Rings.

Bitte beachten Sie, dass das Display nicht 0 mm anzeigen kann, auch dann nicht, wenn der Behälter vollständig geleert wurde. Dies hängt mit den Messprinzipien des Sensors zusammen.

Solange das Staudruckrohr nicht in Wasser getaucht wird, wird der eingestellte Wert für den Abstand (z. B. 84 mm) vom Grund des Behälters zur Unterkante des Rohrs angezeigt. Der Sensor beginnt korrekt zu arbeiten, wenn er ins Wasser getaucht wird.

Wenn das Staudruckrohr eingetaucht wird, dringt die Flüssigkeit nur ein paar Millimeter in das Rohr ein (solange keine Luft austritt). Der Wasserspiegel im Rohr folgt aufgrund des Druckverhältnisses im Rohr nicht dem Wasserspiegel im Behälter.

Der Sensor muss normalerweise nicht vor Ort kalibriert werden, da er bereits werkseitig voreingestellt wurde.



TM05 0332 101

Abb. 5 Staudruckrohr mit Druckschlauch

Bitte beachten Sie, dass die Staudruckrohre in der Multilift und der Uno-/Duolift unterschiedlich aussehen. Die Multilift-Hebeanlagen verfügen über ein Staudruckrohr DN 100 mit Schraubdeckel, während die Uno- und Duolift-Anlagen mit einem Staudruckrohr DN 50 mit einem Deckel ausgestattet sind, der eingesetzt werden muss.

6. Installation

Warnung



Vor der Durchführung von elektrischen Anschlussarbeiten im Schaltkasten der LC 221 oder Arbeiten an den Pumpen, dem Schacht, usw. ist sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung abgeschaltet ist und nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Die Installation darf nur von einer autorisierten Fachkraft in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften vorgenommen werden.

6.1 Aufstellungsort



Warnung

Die Steuerung LC 221 darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

Die Steuerung ist in der Nähe der Hebeanlage zu installieren. Bei einer Installation im Freien muss die LC 221 unbedingt vor Witterungseinflüssen (z. B. durch ein Gehäuse oder geeignete Bauten) geschützt werden. Die Steuerung darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

6.2 Montage



Warnung

Beim Bohren der Befestigungslöcher ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Kabel, Wasser- und Gasleitungen beschädigt werden. Es ist zudem auf eine sichere Montage zu achten.



Die LC 221 kann an der Wand montiert werden, ohne dass der Gehäusedeckel abgebaut werden muss

Vorgehensweise:

- Die LC 221 ist an einer ebenen Wandfläche zu montieren.
- Die LC 221 ist so zu montieren, dass die Kabeleinführungen nach unten zeigen. Zusätzliche PG-Verschraubungen, falls erforderlich, sind in der Gehäusebodenplatte zu montieren.
- Die LC 221 ist mit vier Schrauben über die vier Montagelöcher in der Rückwand des Schaltkastens zu befestigen. Die Befestigungslöcher sind mit einem 6-mm-Bohrer zu bohren.
 Zum Bohren der Löcher sollte die mit der Steuerung mitgelieferte Bohrschablone verwendet werden. Die Schrauben in die Montagelöcher einsetzen und fest anziehen. Kunststoffabdeckungen anbringen, falls vorhanden.

6.3 Elektrischer Anschluss



Warnung

Die Steuerung LC 221 ist in Übereinstimmung mit den für die entsprechende Anwendung geltenden Vorschriften und Normen anzuschließen.



Warnung

Vor dem Abnehmen des Gehäusedeckels ist die Spannungsversorgung abzuschalten.

Die Betriebsspannung und Frequenz sind auf dem Typenschild der Steuerung angegeben. Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild der Steuerung angegebenen elektrischen Daten mit der vorhandenen Spannungsversorgung übereinstimmen.

Alle Kabel und elektrischen Leitungen müssen über die Kabeleinführungen mit zugehöriger Dichtung in die Steuerung eingeführt werden

Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe der Steuerung befinden. Die LC 221 ist je nach Ausführung entweder mit einem 1,5 m langen Kabel mit Schuko-Stecker für den Anschluss an eine einphasige Netzspannung oder mit einem CEE-Stecker für den Anschluss an eine dreiphasige Netzspannung ausgerüstet.

Die maximal vorzusehende Vorsicherung ist dem Typenschild zu entnehmen

Falls durch örtliche Vorschriften gefordert, ist ein externer Netzschalter zu installieren.

6.3.1 Batterie

Die Steuerung LC 221 kann mit einer Batterie ausgestattet sein. Die Batterie puffert jedoch keine Daten. Ihre einzige Funktion ist es, im Fall eines Stromausfalls den Summer zu aktivieren. Je nach dem Ladezustand der Batterie kann der Summer einige Tage lang im Batteriebetrieb laufen.

Wenn der Kunde diese Funktion wünscht, ist eine nicht wiederaufladbare Batterie an den Verbinder 21 anzuschließen, wie in Abb. 6 dargestellt.

Hinweis

Nur nicht wiederaufladbare Batterien verwenden. Die Steuerung ist nicht mit einem Ladegerät ausgestattet.

Hinweis

Falls damit ausgestattet, sollte die Batterie bei der jährlichen Wartung ausge tauscht werden.

6.3.2 Innerer Aufbau der LC 221

Die Abb. 6 zeigt die Verbinder und den inneren Aufbau der LC 221.





Abb. 6 Beispiel für den inneren Aufbau der LC 221 (dreiphasige Leiterplatte)

Pos.	Beschreibung	Bemerkungen	Klemmenbezeichnung
1	Klemmen für die Stromversorgung (nicht für die Y/D-Ausführung verwenden).		PE, N, L3, L2, L1
2	Klemmen für den Anschluss der Pumpe 1 (für die Y/D-Ausführung X1 verwenden, siehe Abb. 7)		PE, N, W1, V1, U1
3	Klemmen für den Anschluss der Pumpe 2 (für die Y/D-Ausführung X2 verwenden, siehe Abb. 7)		PE, N, W2, V2, U2
4	Klemmen für den Anschluss des Thermoschalters der Pumpe 1		T1, T2
5	Klemmen für den Anschluss des Thermoschalters der Pumpe 2		T1, T2
6	Klemmen für das Zurücksetzen von extern	230 V	11, 12
7	Klemmen für ein externes Alarmsignal	230 V	13, 14
8	Klemmen für die Weiterleitung der Sammelstörung	Potenzialfreie Wechselkontakte Schlie-	X11
9	Klemmen für Hochwasseralarm	ßer/Öffner mit max. 250 V / 2 A.	X10
10	Klemmen für Störung Pumpe 2	Achtung: An diese Klemmen nur Nieder- spannung oder die Versorgung mit Netz- werkpotenzial anschließen. Die beiden	Х9
11	Klemmen für Störung Pumpe 1		X8
12	Klemmen für Pumpe 2 läuft	_ Spannungen nicht miteinander kombinie-	X7
13	Klemmen für Pumpe 1 läuft	ren.	X6
	Klemmen für den Anschluss von Niveau-Schaltern	Potenzialfreie Schließer-Kontakte	81-88
14	Klemmen für zusätzlichen Hochwasseralarm (im Sammelbehälter)	Potenzialfreie Schließer-Kontakte	81, 82
15	Nicht verwendet		-
16	Servicebuchse zum Anschließen des PC-Tools		-
17	Nicht verwendet		-
18	Sicherung des Steuerstromkreises	Feinsicherung: 100 mA / 20 mm x Ø5	-
19	Piezoresistives Drucksensormodul		-
20	DIP-Schalter	nicht für diese Anwendung verwendet	-
21	Anschluss für 9-V-Batterie (Zubehör)	Nur nicht wiederaufladbare Batterien. Die Steuerung ist nicht mit einem Ladege- rät ausgestattet.	-

Die Abb. 7 zeigt die Verbinder und den inneren Aufbau der LC 221, Y/D-Ausführung.



TM06 0022 4213

Abb. 7 Innerer Aufbau der LC 221, Y/D-Ausführung

Pos.	Beschreibung	Bemerkungen	Klemmenbezeichnung
Q00	- Klemmen für die Spannungsversorgung		L1, L2, L3
X0	- Klemmen für die Spannungsversorgung		N, PE
X1	Klemmen für den Anschluss der Pumpe 1		1, 2, U1, V1, W1, PE, V2, W2, U2
X2	Klemmen für den Anschluss der Pumpe 2		1, 2, U1, V1, W1, PE, V2, W2, U2

6.4 Anschließen des Niveau-Sensors

Den Druckschlauch zwischen dem Staudruckrohr, das sich im Sammelbehälter befindet, und der Schottverschraubung im Schaltkasten anschließen. Am Schaltkasten muss der Druckschlauch bis zum Anschlag eingeführt werden. Etwa 15 mm weit einführen. Andernfalls besteht das Risiko einer Leckage. Dies kann zu einem Druckverlust, einer ungenauen Niveau-Erkennung oder einer Funktionsstörung der Anlage füh-

6.5 Einstellung

Das Einschaltniveau muss lediglich so eingestellt werden, dass es der Zulaufhöhe des Sammelbehälters entspricht. Alle anderen Parameter sind voreingestellt, können aber gegebenenfalls angepasst werden

Falls erforderlich, können die nachfolgenden Parameter geändert werden:

Einschaltniveau

Das Einschaltniveau muss der Zulaufhöhe (180, 250 und 315 mm oder 416 mm bei der MLD gemessen vom Boden) entsprechen. Das Ausschaltniveau und die Alarmauslöseniveaus sind voreingestellt.

Bemessungsstrom

Werkseitig voreingestellter Wert entsprechend dem Bemessungsstrom der Pumpe. Der Wert für den Überstrom als Blockierschutz ist ebenfalls voreingestellt.

Nachlaufzeit

Durch die Nachlaufzeit wird das effektive Nutzvolumen erhöht und die verbleibende Restabwassermenge im Sammelbehälter reduziert. Zudem wird die Entstehung von Druckstößen verhindert. Außerdem schließt der Rückflussverhinderer nicht schlagartig. Voreingestellt ist der Wert "0".

Einschaltverzögerung

In der Regel ist für Hebeanlagen keine Anpassung erforderlich, es sei denn, die Hebeanlage ist auf einem Hausboot oder einem Ponton installiert. Voreingestellt ist der Wert "0".

Alarmverzögerung

Ein kurzzeitig hoher Zufluss kann zum Auslösen des Hochwasseralarms führen. Dieser Zustand kann auftreten, wenn ein Rückstromfilter eines Swimmingpools angeschlossen ist. Voreingestellt ist der Wert "0".

Sensorkalibrierung und Sensorabweichung

Der Niveau-Sensor wird werkseitig kalibriert. Der Sensor muss nur dann neu kalibriert werden, wenn er ausgetauscht wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Serviceanleitung.

Wartungsintervall

Das Wartungsintervall kann auf 0, 3, 6 oder 12 Monate eingestellt werden. Steht ein Wartungstermin an, wird im Display "SERVICE" angezeigt. Ein akustisches Signal ertönt nicht.

Alarmquittierung

Die Steuerung kann so eingerichtet werden, dass einige Alarmmeldungen automatisch zurückgesetzt werden, sobald die Störung nicht mehr anliegt. Die meisten Alarme müssen jedoch manuell quittiert werden. Siehe Abschnitt 8.4 Beschreibung der Störmeldungen. Voreingestellt ist der Wert "AUTO".

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Die Steuerung wird neu gestartet. Danach müssen die bei der Inbetriebnahme erfolgten Einstellungen erneut vorgenommen werden. Siehe Abschnitt 8.2 Einstellmenü.

6.5.1 Externer Alarm

Hebeanlagen werden häufig in Vertiefungen im Keller aufgestellt. Weil dies der tiefste Punkt im Gebäude ist, kann ein zusätzlicher Alarmniveauschalter an die Steuerung angeschlossen werden, der außerhalb der Hebeanlage installiert wird, um eine Überflutung durch Leckagen, Rohrbrüche oder Eindringen von Grundwasser zu erkennen.

Das externe Alarmsignal kann an die für einen Alarmschalter (230 V/2 A) vorgesehenen Klemmen 11 und 12 angeschlossen werden.

7. Inbetriebnahme

Vor der Inhetriehnahme sind der elektrische Anschluss und die Einstellungen entsprechend den Abschnitten 6.3 Elektrischer Anschluss und 6.5 Einstellung vorzunehmen.

Es muss sichergestellt sein, dass der Druckschlauch ordnungsgemäß und luftdicht an das Staudruckrohr im Behälter und die Schottverschraubung des Schaltkastens angeschlossen ist.

Die Inbetriebnahme darf nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Vorgehensweise:

Hinweis

- 1. Alle Anschlüsse sorgfältig prüfen.
- 2. Das Netzkabel an die Steuerung anschließen und einschal-

Es erfolgt eine Neustartverzögerung von bis zu 45 Sekunden. Diese Verzögerung ermöglicht eine gleichmäßige Netzbelastung, wenn mehrere Haushaltsgeräte nach einem Stromausfall gleich-

zeitig wieder anlaufen. Die Hochfahrzeit kann durch Drücken der Taste [OK] auf 5 Sekunden reduziert werden.

- 3. Beim erstmaligen Anschließen der Spannungsversorgung können drei verschiedene Werte für das Einschaltniveau gewählt werden. Wenn L_01 angezeigt wird, [OK] drücken.
- 4. Die Höhe der Zulaufleitung über dem Boden (180, 250 oder 315 mm oder 416 mm für die MLD) mit den Tasten [>] und [<] einstellen. Den eingestellten Wert durch Drücken der Taste [OK] speichern. Liegt die Höhe der Zulaufleitung zwischen zwei Werten, z. B. 220 mm über dem Boden, ist der nächsttiefere Wert (z. B. 180 mm) zu wählen. Die Steuerung befindet sich im Automatikbetrieb und ist jetzt betriebsbereit.
- 5. Die Absperrventile in der Druckleitung und den Zuläufen öff-
- 6. Den Wasserzulauf einer an einem Zulauf der Hebeanlage angeschlossenen Sanitäreinrichtung öffnen und beobachten, wie der Füllstand im Sammelbehälter das Einschaltniveau

Bitte beachten Sie, dass der Wasserstand, der im Display der LC 221 angezeigt wird, nicht 0 mm beträgt, auch wenn der Behälter komplett leer sein sollte. Solange das Staudruckrohr nicht in Wasser getaucht wird, wird der eingestellte Wert für den Abstand (z. B. 84 mm) vom Grund des Behälters zur Unterkante des Rohrs angezeigt. Dieser Wert ändert sich, sobald das Staudruckrohr ins Wasser getaucht wird.

Achtung

Hinweis

Die Start- und Stoppfunktion mehrere Male überprüfen.

10

8. Betrieb

8.1 Beschreibung des Displays

Das Display der Niveau-Steuerung LC 221 ist in Abb. 8 dargestellt.




Abb. 8 Display der LC 221

In der nachfolgenden Tabelle werden die im Display angezeigten Symbole sowie die dazugehörigen Funktionen und Anzeigen beschrieben.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Eingabesperre	Das Symbol wird angezeigt, wenn das Einstellmenü gesperrt ist. Dadurch wird verhindert, dass unbefugte Personen die Einstellungen ändern. Zum Aufheben der Sperre ist der Code 1234 einzugeben.
AUTO	Automatikbetrieb	Das Symbol wird angezeigt, wenn die Niveau-Steuerung im Automatikbetrieb läuft, d. h. wenn sich der Wahlschalter in der Stellung AUTO befindet.
i	Information	Das Symbol wird bei Auftreten von Störungen angezeigt oder wenn Informationen über die Betriebsstunden, Anzahl der Einschaltungen oder die maximale Stromaufnahme der Pumpen vorliegen. Das Symbol wird angezeigt, sobald die Steuerung eine Störung entdeckt. Die Störung wird im Fehlerspeicher abgelegt. Nach dem Aufrufen des Fehlerspeichers wird das Symbol nicht mehr angezeigt. Siehe Abschnitt 8.3 Informationsmenü.
*	Einrichten	Im Einstellmenü sind die Informationen zu dem Einschaltniveau, dem Bemessungsstrom, der Nachlaufzeit sowie der Einschalt- und Alarmauslöseverzögerung abgelegt. Außerdem kann das Wartungsintervall sowie das Zurücksetzen von Alarmen (automatisch oder manuell) gewählt werden. Zudem ist über dieses Menü das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen möglich. Die Einstellungen und die Vorgehensweise werden im Abschnitt 8.2 Einstellmenü beschrieben.
((‡))	Alarm	Das Symbol wird bei Auftreten eines Alarmzustands angezeigt. Der Alarmtyp kann im Informationsmenü angezeigt werden. Das Symbol erlischt, wenn die Störung nicht mehr anliegt.
Л	Impulszähler	Das Symbol leuchtet, wenn im Display nach Aufrufen des Informationsmenüs die Anzahl der Einschaltungen angezeigt wird.
(Einstellbare Zeiten und Fehlermeldung	Das Symbol leuchtet, wenn im Display nach Aufrufen des Informationsmenüs die Betriebsstunden und nach Aufrufen des Einstellmenüs die vorgegebenen Verzögerungszeiten angezeigt werden. Das Symbol blinkt, wenn die maximal zulässige Laufzeit überschritten wurde.

Im Automatikbetrieb werden Störungen als Fehlercode angezeigt. Im folgenden beiden Parameter angezeigt: Füllstand im Behälter, wenn die Pumpen nicht laufen Stromaufnahme, wenn mindestens eine Pumpe läuft. Laufen beid die Stromaufnahme beider Pumpen angezeigt. Im Informationsmenü werden die folgenden Informationen angezeigt Fehlercodes Betriebsstunden Impulse höchster gemessener Motorstrom. Im Einstellmenü werden die folgenden Informationen angezeigt: eingestelltes Einschaltniveau eingestellte Zeitverzögerungen eingestellte Stromwerte Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	e Pumpen, wird im Display
die Stromaufnahme beider Pumpen angezeigt. Im Informationsmenü werden die folgenden Informationen angezeigt Fehlercodes Betriebsstunden Impulse höchster gemessener Motorstrom. Im Einstellmenü werden die folgenden Informationen angezeigt: eingestelltes Einschaltniveau eingestellte Zeitverzögerungen eingestellte Stromwerte Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	
Anzeigen von Werten Betriebsstunden Impulse höchster gemessener Motorstrom. Im Einstellmenü werden die folgenden Informationen angezeigt: eingestelltes Einschaltniveau eingestellte Zeitverzögerungen eingestellte Stromwerte Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	
Anzeigen von Werten Impulse höchster gemessener Motorstrom. Im Einstellmenü werden die folgenden Informationen angezeigt: eingestelltes Einschaltniveau eingestellte Zeitverzögerungen eingestellte Stromwerte Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	au-Sensor)
Anzeigen von Werten	au-Sensor)
höchster gemessener Motorstrom. Im Einstellmenü werden die folgenden Informationen angezeigt: eingestelltes Einschaltniveau eingestellte Zeitverzögerungen eingestellte Stromwerte Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	au-Sensor)
Im Einstellmenü werden die folgenden Informationen angezeigt: • eingestelltes Einschaltniveau • eingestellte Zeitverzögerungen • eingestellte Stromwerte • Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	au-Sensor)
 eingestelltes Einschaltniveau eingestellte Zeitverzögerungen eingestellte Stromwerte Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive 	au-Sensor)
 eingestellte Zeitverzögerungen eingestellte Stromwerte Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive 	au-Sensor)
eingestellte StromwerteSensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	au-Sensor)
Sensorkalibrierung (Voreinstellungen für den piezoresistiven Nive	au-Sensor)
	au-Sensor)
wartungsintervalle	
7 Virialization auf Markaninatallungen	
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.	
Pumpenbetrieb und Pumpenstörung, Pumpe 1 Das Symbol leuchtet, wenn die Pumpe 1 läuft. Das Symbol blinkt, wenn die Pumpe 1 naliegt. Bei einer Störung kann das Symbol zusammen mit Fehlercodes angezeigt werden.	
Pumpenbetrieb und Pumpenstörung, Pumpe 2 Das Symbol leuchtet, wenn die Pumpe 2 läuft. Das Symbol blinkt, wenn	
(nur bei dreiphasigen Pumpen) Phasenfolgefehler Das Symbol blinkt bei einem Phasenfolgefehler und bei fehlender Ph 8.4 Beschreibung der Störmeldungen.	ase. Siehe Abschnitt
Störung Thermoschalter Das Symbol wird angezeigt, wenn die Motortemperatur den zulässige der Thermoschalter eine der Pumpen abschaltet.	en Wert überschreitet und
Hochwasseralarm Das Symbol wird angezeigt, wenn der Füllstand im Sammelbehälter Niveau erreicht.	das maximal zulässige
Füllstand Das Symbol wird angezeigt, wenn der aktuelle Füllstand in der Mitte of	les Displays angezeigt wird.

8.2 Einstellmenü

Abgesehen von dem Einschaltniveau sind alle Parameter werkseitig voreingestellt. Das Einschaltniveau ist abhängig von der Zulaufhöhe und muss während der Inbetriebnahme eingestellt werden. Siehe Abschnitt 6.4 Anschließen des Niveau-Sensors. Falls Anpassungen vorgenommen werden müssen, können die Einstellungen im Einstellmenü geändert werden. Zum Aufrufen des Einstellmenüs das Symbol mit Hilfe der Taste [>] ansteuern und die Taste [OK] drücken. Durch das Menü mit Hilfe der Tasten [>] und [<] navigieren. Den gewünschten Menüpunkt durch Drücken der Taste [OK] auswählen. Mit Hilfe der Tasten [>] und [<] Werte eingeben oder Einstellungen aus einer Liste wählen. Die Einstellungen durch Drücken der Taste [OK] speichern. Siehe auch Abb. 9.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Einschaltniveau
- · Bemessungsstrom
- · Nachlaufzeit
- · Einschaltverzögerung
- Alarmauslöseverzögerung
- Sensorauswahl
- Sensorkalibrierung
- Sensorabweichung
- Wartungstermin
- · Wahl der Alarmquittierung (manuell oder automatisch)
- · Zurücksetzen auf Werkseinstellung.




Abb. 9 Menüstruktur des Einstellmenüs

8.3 Informationsmenü

Alle Statusinformationen und Fehlermeldungen können dem Informationsmenü entnommen werden. Das Informationsmenü kann in allen Betriebsarten (EIN-AUS-AUTO) aufgerufen werden. Zum Aufrufen des Einstellmenüs das Symbol in mit Hilfe der Taste [>] ansteuern und die Taste [OK] drücken. Durch das Menü mit Hilfe der Tasten [>] und [<] navigieren. Den gewünschten Menüpunkt durch Drücken der Taste [OK] auswählen. Siehe auch Abb. 10.

Im Informationsmenü können folgende Daten ausgelesen werden:

- Störmeldungen
- Betriebsstunden
- Anzahl der Einschaltungen
- höchster gemessener Motorstrom.




Abb. 10 Menüstruktur des Informationsmenüs

8.4 Beschreibung der Störmeldungen

Bei Auftreten einer Störung leuchtet das Symbol i , ein akustisches Alarmsignal ertönt und es wird der zugehörige Fehlercode im Display angezeigt. Wurde die Störmeldung automatisch zurückgesetzt, sodass der Fehlercode nicht mehr im Display angezeigt wird, kann die Art der Störung durch Aufrufen des Fehlerspeichers (siehe Abb. 10) abgelesen werden. Beim Verlassen des Fehlerspeichers erlischt das Symbol i.

Die letzten 20 Störungen werden im Fehlerspeicher als Fehlercode hinterlegt. Die Bedeutung der Fehlercodes wird in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

Fehler- code	Bedeutung	Angezeig- ter Text	Blin- kende Symbole	Zurückset- zen der Stör- meldungen		Beschreibung
0000				Autom.	Man.	-
F001	Phasenfolgefehler	F001			•	(nur bei dreiphasigen Pumpen) Falsche Phasenfolge der an die Steuerplatine angeschlosse nen Spannungsversorgung.
F002	Phasenausfall	F002		•	•	(nur bei dreiphasigen Pumpen) Eine Phase fehlt.
F003	Hoher Füllstand	F003		•	•	Im Vergleich zum voreingestellten Wert ist der Füllstand zu hoch.
F004	Fehler bei der Niveau-Messung	SENSOR	-	•	•	Sensorsignal außerhalb des zulässigen Bereichs oder unterbrochen.
F005	Übertemperatur, Pumpe 1	TEMP		•	•	Bei einer Überhitzung schalten die an die Steuerung angeschlossenen Thermoschalter des Motors die Pumpe 1 ab.
F006	Übertemperatur, Pumpe 2	TEMP	2	•	•	Bei einer Überhitzung schalten die an die Steuerung angeschlossenen Thermoschalter des Motors die Pumpe 2 ab.
F007	Überstrom, Pumpe 1	F007			•	Wird über eine bestimmte Zeit ein zu hoher Strom gemesser (Blockierschutz), schaltet die Pumpe 1 ab.
F008	Überstrom, Pumpe 2	F008	②		•	Wird über eine bestimmte Zeit ein zu hoher Strom gemesser (Blockierschutz), schaltet die Pumpe 2 ab.
F011	Laufzeitüberschreitung, Pumpe 1	F011	6 (9	•	•	Pumpe 1 schaltet ab, wenn die normale Laufzeit der Pumpe überschritten wird, z. B. wegen Problemen, das Pumpengehäuse zu entlüften, wegen eines geschlossenen Absperrven tils auf der Druckseite (vergessen, es nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten zu öffnen) oder falls sich der EIN-AUS-AUTO-Schalter in Stellung "EIN" befindet (vergessen, nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten zurück in den automatischen Betrieb zu wechseln). Die Steuerung wechse in den Notbetrieb, der die Pumpe automatisch ein- und abschaltet, bis die Steuerung ein zulässiges Abschaltsignal vom Sensor erhält. Die Steuerung wechselt dann wieder in den Normalbetrieb.
F012	Laufzeitüberschreitung, Pumpe 2	F012	② (•	•	Pumpe 2 schaltet ab, wenn die normale Laufzeit der Pumpe überschritten wird, z. B. wegen Problemen, das Pumpengehäuse zu entlüften, wegen eines geschlossenen Absperrven tils auf der Druckseite (vergessen, es nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten zu öffnen) oder falls sich der EIN-AUS-AUTO-Schalter in Stellung "EIN" befindet (vergessen, nach Reparatur- oder Wartungsarbeiten zurück in den automatischen Betrieb zu wechseln). Die Steuerung wechse in den Notbetrieb, der die Pumpe automatisch ein- und abschaltet, bis die Steuerung ein zulässiges Abschaltsignal vom Sensor erhält. Die Steuerung wechselt dann wieder in den Normalbetrieb.
F013	Externe Störung	EXTERN	-		•	An die Steuerung kann ein externer Niveau-Schalter ange- schlossen werden, der einen Alarm auslöst, wenn der Keller außerhalb der Hebeanlage durch Grundwasser oder einen Rohrbruch überflutet wird.
F014	Batteriefehler	BAT	-	•	•	Die Batterie ist entladen und muss ausgetauscht werden.
F015	Relais oder Schütz öffnet nicht, Pumpe 1	RELAY	①		•	Pumpe 1 erhält ein Abschaltsignal, reagiert aber nicht. Diese Störung wird durch ein kontinuierliches Messen des Stroms festgestellt.
F016	Relais oder Schütz schließt nicht, Pumpe 1	RELAY				Pumpe 1 erhält ein Einschaltsignal, reagiert aber nicht. Diese Störung wird durch ein kontinuierliches Messen des Stroms festgestellt.
F017	Relais oder Schütz öffnet nicht, Pumpe 2	RELAY	②		•	Pumpe 2 erhält ein Abschaltsignal, reagiert aber nicht. Diese Störung wird durch ein kontinuierliches Messen des Stroms festgestellt.

Fehler- code	Bedeutung	Angezeig- ter Text	y kende		kset- · Stör- ngen	Beschreibung
			Symbole	Autom. Ma		
F018	Relais oder Schütz schließt nicht, Pumpe 2	RELAY	②			Pumpe 2 erhält ein Einschaltsignal, reagiert aber nicht. Diese Störung wird durch ein kontinuierliches Messen des Stroms festgestellt.
F019	Übertragungsfehler	-	-			Die Leiterplatte hat eine schlechte Verbindung zum Display festgestellt. Service anrufen.
F020	Hoher Stand des internen Schwim-merschalters	F020				Der optionale Schwimmerschalter im Behälter wurde umgeschaltet. Der Behälter ist wahrscheinlich überflutet.
F117	Übertragungsfehler	F117	-			Die Übertragung vom Display zur Leiterplatte ist gestört. Service anrufen.

Bei Auftreten einer Störung blinkt die rote LED und das Symbol leuchtet. Die Störmeldung wird zudem im Fehlerspeicher abgelegt. Zusätzlich wird der Summer aktiviert und das Symbol leuchtet. Das zugehörige Symbol blinkt und der Fehlercode wird im Display angezeigt. Liegt die Störung nicht mehr an oder wurde die Störung behoben, wechselt die Steuerung automatisch wieder in den Normalbetrieb. Das Zurücksetzen der (optischen und akustischen) Fehlermeldung kann jedoch manuell (Man.) oder automatisch (Autom.) erfolgen.

Wurde im Einstellmenü die Funktion "Manuelles Zurücksetzen" gewählt, kann der akustische Alarm und die rote LED durch Drücken der Taste [OK] quittiert werden. Die Störmeldung wird zurückgesetzt, sobald die Störung nicht mehr anliegt, die Störung behoben wurde oder der EIN-AUS-AUTO-Schalter in Stellung AUS gedrückt wird.

Alle Störmeldungen sind im Fehlerspeicher im Informationsmenü abgelegt und können dort eingesehen werden.

Das Symbol i wird angezeigt, solange der Fehlerspeicher geöffnet ist.

Wurde im Einstellmenü die Funktion "Automatisches Zurücksetzen" gewählt, erlöschen die rote LED und das Symbol und der akustische Alarm wird deaktiviert, wenn die Störung nicht mehr anliegt, wenn die Störung behoben wurde oder wenn der EIN-AUS-AUTO-Schalter in die Stellung AUS gedrückt wird. Auch dann, wenn die Funktion "Automatisches Zurücksetzen" gewählt wurde, müssen einige der Störmeldungen manuell quittiert werden. Siehe die vorherige Tabelle.

Alle 30 Minuten wird die Störmeldung vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher übertragen.

9. Instandhaltung

9.1 Wartungsarbeiten an der Elektrik

- Die Dichtungen am Gehäusedeckel des Schaltkastens der LC 221 und der PG-Verschraubungen überprüfen.
- · Die Kabelverbindungen überprüfen.
- · Die Funktionen der Steuerung überprüfen.
- Bei der jährlichen Wartung die 9-V-Batterie austauschen, falls damit ausgestattet.

Hinweis


Die vorherige Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die LC 221 ist möglicherweise an einem Ort installiert, der eine sorgfältige und regelmäßige Wartung erforderlich macht.

9.2 Überprüfen des Niveau-Sensors

Auf mögliche Undichtigkeiten zwischen dem Druckschlauch und der Schottverschraubung des Schaltkastens prüfen. Der Druckschlauch muss bis zum Anschlag eingeführt werden (ca. 15 mm). Die Sensorkalibrierung erfolgt werkseitig. Es ist keine Neukalibrierung erforderlich.

9.3 Reinigen des Staudruckrohrs für den Sensor

- Den EIN-AUS-AUTO-Wahlschalter in die Stellung AUS (○) drücken.
- Den Schraubdeckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen. Siehe Abb. 11.
- 3. Das Staudruckrohr vorsichtig aus dem Sammelbehälter herausziehen. Dabei nicht am Druckschlauch ziehen.
- Das Staudruckrohr und den Kondensatabscheider, die beide unter dem Schraubdeckel angeordnet sind, auf mögliche Ablagerungen überprüfen.
- Eventuell vorhandene Ablagerungen entfernen. Falls erforderlich, den Druckschlauch von der Steuerung abziehen und das Staudruckrohr und den Druckschlauch mit sauberem Wasser bei nur geringem Strahldruck reinigen.
- Den Schraubdeckel mit montiertem Staudruckrohr wieder auf den Sammelbehälter aufschrauben. Den Druckschlauch wieder an die Steuerung anschließen.
- Die Funktion des Sensors bei einem Testlauf der Hebeanlage prüfen.



TM05 0545 1011

Abb. 11 Ausbauen des Niveau-Sensors

10. Störungsübersicht

Warnung



Vor Beginn von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Hebeanlagen, die zur Förderung von gesundheitsschädlichen Medien eingesetzt werden, ist die Hebeanlage sorgfältig mit sauberem Wasser zu spülen und zu reinigen sowie die Druckleitung zu entleeren. Nach dem Zerlegen sind die einzelnen Bauteile mit sauberem Wasser zu reinigen. Darauf achten, dass die Absperrventile geschlossen sind. Die Arbeiten sind in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften auszuführen.

Vor der Durchführung von elektrischen Anschlussarbeiten im Schaltkasten der Steuerung LC 221 oder von Arbeiten an der Hebeanlage ist sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung abgeschaltet ist und nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Störung	M	ögliche Ursache	Abhilfe
Die Pumpe/Pumpen läuft/laufen nicht.	a)	Keine Spannungsversorgung. Keine der Meldeleuchten leuchtet. Mit Batteriepufferung: Siehe Abschnitt 5. Produktbeschreibung.	Die Spannungsversorgung einschalten oder abwarten, bis der Stromausfall beendet ist. Während des Stromausfalls den Sammelbehälter mit Hilfe der Handmembranpumpe entleeren.
	b)	Der EIN-AUS-AUTO-Wahlschalter befindet sich in der Stellung AUS (\bigcirc) .	Den EIN-AUS-AUTO-Wahlschalter in Stellung EIN () oder AUTO (⊜) drücken.
	c)	Die Sicherungen des Steuerstromkreises sind durchgebrannt.	Die Ursache prüfen und beheben. Die Sicherungen des Steuerstromkreises austauschen.
	d)	Der Motorschutzschalter hat die Pumpe bzw. eine der Pumpen abgeschaltet (nur falls auch ein Motorschutzschalter installiert ist). Das Pumpensymbol im Display und die rote Störmeldeleuchte blinken. Im Display werden die Fehlermeldung "RELAY" und der Fehlercode "F018" angezeigt.	Die Pumpe(n) und den Sammelbehälter sowie die Einstellung des Motorschutzschalters überprüfen. Ist die Pumpe/sind die Pumpen verstopft, die Verstopfungen beseitigen. Ist der Motorschutzschalter falsch eingestellt, den Motorschutzschalter neu einstellen. Die Einstellung mit den Angaben auf dem Typenschild vergleichen.
	e)	Das Motorkabel/Netzkabel ist beschädigt oder die Kabelverbindung hat sich gelöst.	Das Motor- und Netzkabel überprüfen. Das entspre- chende Kabel austauschen oder die Kabelverbindung festziehen.
	f)	Im Display werden die Fehlermeldung "SENSOR" und der Fehlercode "F005" und/oder "F006" angezeigt.	Den Niveau-Sensor reinigen (siehe Abschnitt 9.2 Überprüfen des Niveau-Sensors) und die Hebeanlage erneut einschalten. Das Kabel und die Kabelverbindung an der Steuerplatine prüfen. Ist das Signal immer noch fehlerhaft, wenden Sie sich bitte an Grundfos.
	g)	Die Leiterplatte oder die LCD-Platine ist defekt.	Die Leiterplatte oder die LCD-Platine austauschen.

Störung		Μċ	gliche Ursache	Abhilfe				
2.	Die Pumpe(n) schal- tet/schalten zu häu- fig ein und aus, auch wenn kein Zufluss erfolgt.	a)	a)	a)	a)	a)	fert ein falsches Signal.	Auf mögliche Undichtigkeiten zwischen dem Druck- schlauch und der Schottverschraubung des Schaltkas- tens prüfen. Der Druckschlauch muss bis zum Anschlag eingeführt werden (ca. 15 mm). Den Niveau-Sensor rei- nigen (siehe Abschnitt 9.2 Überprüfen des Niveau-Sen- sors).
		b)	Der Laufzeitschutz hat ausgelöst. Das Pumpensymbol und das Uhrsymbol blinken. Auch die rote LED blinkt und im Display wird der Fehlercode "F011" und/oder "F012" angezeigt. Läuft eine Pumpe länger als 3 Minuten, schaltet eine Schutzfunktion der Steuerung die Pumpe für 3 Minuten ab und es wird auf die andere Pumpe umgeschaltet. Beim nächsten Einschaltbefehl wird die erste Pumpe wieder eingeschaltet. Besteht das Entlüftungsproblem weiterhin, wird die Pumpe nach 3 Minuten wieder abgeschaltet. Der Vorgang wiederholt sich solange, bis das Entlüftungsproblem behoben ist. Hinweis: Die normale Laufzeit beträgt je nach Betriebspunkt und Nutzvolumen des Sammelbehälters bis zu 60 Sekunden.	Prüfen, ob das Absperrventil auf der Druckseite geöffneist. Die Entlüftungsbohrung im Pumpengehäuse überprüfen. Ist die Entlüftungsbohrung verstopft, die Entlüftungsbohrung reinigen.				
		c)	Der Thermoschalter hat die Pumpe abgeschaltet. Das Pumpensymbol und das Thermoschaltersymbol im Display blinken. Zudem leuchtet die rote Störmeldeleuchte. Im Display werden die Fehlermeldung "TEMP" und der Fehlercode "F005" und/oder "F006" angezeigt.	Die Pumpe abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen läuft die Pumpe automatisch wieder an, falls an der LC 221 nicht die Funktion "Manueller Neustart" gewählt worden ist. Siehe Abschnitt 6.4 Anschließen des Niveau-Sensors. Falls doch, den EIN-AUS-AUTO-Wahlschalter kurz in die Stellung AUS (O) drücken. Die Zulaufbedingungen und den Rückflussverhinderer überprüfen. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber falls die Klappe/eine der Klappen im Rückflussverhinderer nicht richtig schließt, kann die Flüssigkeit in der Druckleitung zurückfließen. Ein häufiges Einschalten über einen längeren Zeitraum ohne zwischenzeitliche Abkühlphasen kann zu einem Abschalten wegen Überhitzung führen. Es ist zu beachten, dass die Pumpen für den Aussetzbetrieb S3 ausgelegt sind. Siehe Abschnitt 11. Technische Daten. Siehe auch Abschnitt 9.2 Überprüfen des Niveau-Sensors.				
3.	Eine der Pumpen läuft manchmal ohne ersichtlichen Grund an.	a)	24 Stunden nach dem letzten Einschalten erfolgt ein Testlauf.	Keine Maßnahmen erforderlich. Es handelt sich um eine Sicherheitsfunktion, um zu verhindern, dass die Wellen dichtung festklebt.				
4.	Der Behälter ist leer, doch der angezeigte Wasserspiegel ist höher als 0 mm.	a)	Dies hängt mit den Messprinzipien des Sensors zusammen.	Keine Maßnahmen erforderlich. Siehe Kapitel 5.2 Niveau-Sensor.				

11. Technische Daten

11.1 Steuerung LC 221

Steuerung	
Spannungsausführungen, Bemessungsspannungen:	1 x 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V
Spannungstoleranzen für die LC 221:	- 10 %/+ 6 % der Bemessungs- spannung
Netzfrequenz für die LC 221:	50 Hz
Erdung des Versorgungsnetzes:	entsprechend TN-Systemen
Leistungsaufnahme der Steuerung:	6 W
Sicherung des Steuerstrom- kreises:	Feinsicherung: 100 mA / 250 V / 20 mm x Ø5
Zulässige Umgebungstemperatur:	
Während des Betriebs:	0 bis +40 °C (Die Steuerung darf keiner direkten Sonnenein- strahlung ausgesetzt werden.)
Während Lagerung und Transport:	-30 - +60 °C
Schutzart:	IP54
Potenzialfreie Kontakte:	Schließer/Öffner, max. 250 VAC / 2 A.
Eingang für externes Zurücksetzen:	230 V
Schaltkasten der LC 221	
Außenabmessungen:	Höhe = 390 mm Breite = 262 mm Tiefe = 142 mm
Werkstoffausführung:	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Gewicht:	Je nach Ausführung. Siehe Typenschild.
Schaltkasten der LC 221, Y/D-Ausführung	
Außenabmessungen:	Höhe = 600 mm Breite = 380 mm Tiefe = 210 mm
Werkstoffausführung:	Stahlblech
Gewicht:	Je nach Ausführung.

12. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

- 1. Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
- 2. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Dimensional drawings




Abb. 1 LC 221




Abb. 2 LC 221, Y/D version

TM05 4042 2613

Wiring diagrams




Abb. 3 Multilift M.12.1.4 and M.15.1.4




Abb. 4 Multilift M.12.3.4 and M.15.3.4




Abb. 5 Multilift M.22.3.4




Abb. 6 Multilift M.22.3.4, M.24.3.2, M.32.3.2 and M.38.3.2




Abb. 7 Multilift MD/MLD.12.1.4 and MD/MLD.15.1.4




Abb. 8 Multilift MD/MLD.12.3.4 and MD/MLD.15.3.4

TM05 3593 1612

TM05 1943 4011

TM05 3594 1612




Abb. 9 Multilift MD/MLD.22.3.4




Abb. 10 Multiliff MD/MLD.24.3.2, MD/MLD.32.3.2 and MD/MLD.38.3.2




Abb. 11 Multilift MOG




Abb. 12 Multilift MDG




Abb. 13 Multilift MOG




Abb. 14 Multilift MDG




Abb. 15 DOL (< 5 kW) for Multilift MD1 and MDV




Abb. 16 Y/D (> 5 kW) for Multilift MD1 and MDV

Konformitätserklärung

GB: EC declaration of conformity

The LC 221 controller is part of a Multilift, Unolift or Duolift system. For EC declaration of conformity, please see installation and operating instructions for the relevant system.

CZ: ES prohlášení o shodě

Řídicí jednotka LC 221 je součástí systému Multilift, Unolift nebo Duolift. Seznamte se s prohlášením o shodě ES uvedeným v montážním a provozním návodu příslušného systému.

DE: EG-Konformitätserklärung

Die Steuerung LC 221 ist Teil einer Multilift-, Unolift- oder Duolift-Anlage. Die EG-Konformitätserklärung finden Sie in der Montage- und Betriebsanleitung der entsprechenden Anlage.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης EC

Ο ελεγκτής LC 221 αποτελεί τμήμα ενός συστήματος Multilift, Unolift ή Duolift. Για τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του σχετικού συστήματος.

FR: Déclaration de conformité CE

Le coffret de commande LC 221 fait partie d'un système Multilift, Unolift ou Duolift. Pour consulter la déclaration de conformité, se reporter à la notice d'installation et de fonctionnement du système concerné.

IT: Dichiarazione di conformità CE

Il regolatore LC 221 fa parte di un sistema Multilift, Unolift o Duolift. Per la dichiarazione di conformità CE, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del relativo sistema.

LV: EK atbilstības deklarācija

LC 221 regulators ietilpst MULTILIFT, UNOLIFT vai DUOLIFT sistēmā. Paziņojumu par atbilstību prasībām skatīt attiecīgās sistēmas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā.

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat

Az LC 221 vezérlő egy Multilift, Unolift vagy Duolift rendszer része. Az EU megfelelőségi nyilatkozatot lásd a vonatkozó rendszer telepítési és üzemeltetési utasításában.

UA: Декларація відповідності ЄС

Контролер LC 221 входить до складу системи Multilift, Unolift або Duolift. Декларація з відповідності нормам ϵ C входить до складу інструкції з монтажу та експлуатації відповідної системи.

PT: Declaração de conformidade CE

O controlador LC 221 faz parte de um sistema Multilift, Unolift ou Duolift. Consulte a declaração de conformidade CE nas instruções de instalação e funcionamento do respectivo sistema.

RO: Declaraţie de conformitate CE

Controlerul LC 221 face parte dintr-un sistem Multilift, Unolift sau Duolift. Pentru declarația de conformitate CE, consultați instrucțiunile de instalare și exploatare pentru sistemul relevant.

SI: ES izjava o skladnosti

Krmilnik LC 221 je del sistema Multilift ali Unilift. Izjavo o skladnosti ES si oglejte v navodilih za montažo in obratovanje ustreznega sistema.

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

LC 221 -säädin on osa Multilift-, Unolift- tai Duolift-järjestelmää. EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa käytettävän järjestelmän asennus- ja käyttöohjeista.

TR: EC uygunluk bildirgesi

LC 221 kontrolörü, bir Multilift, Unolift veya Duolift sisteminin bir parçasıdır. AT uygunluk beyanı için lütfen ilgili sistemin kurulum ve kullanım talimatlarına bakınız.

BG: ЕС декларация за съответствие

Контролерът LC 221 е част от системата Multilift, Unolift или Duolift. За декларацията за съответствие на EC моля, вижте инструкциите за монтаж и експлоатация за съответната система.

DK: EF-overensstemmelseserklæring

LC 221-styringen er en del af et Multilift-, Unolift- eller Duolift-anlæg. EF-overensstemmelseserklæringen fremgår af monterings- og driftsinstruktionen for det relevante anlæg.

EE: EL vastavusdeklaratsioon

LC 221 juhtplokk on osa Multilift, Unolift või Duolift süsteemist. Palun vaadake EÜ vastavusdeklaratsiooni vastava seadme paigaldus- ja kasutusjuhendist.

ES: Declaración CE de conformidad

El controlador LC 221 forma parte de un sistema Multilift, Unolift o Duolift. Encontrará la declaración de conformidad de la CE en las instrucciones de instalación y funcionamiento del sistema correspondiente.

HR: EZ izjava o usklađenosti

Regulator LC221 dio je sustava Multilift, Unolift ili Duolift. Za EC izjavu o sukladnosti, molimo pogledajte upute za ugradnju i rad za odgovarajući sustav

KZ: EO сәйкестік туралы мәлімдеме

LC 221 контроллері — Multilift, Unolift немесе Duolift жүйесінің бөлігі. Тиісті жүйеге арналған орнату және пайдалану нұсқаулықтарынан EO сәйкестік туралы декларациясын қараңыз.

LT: EB atitikties deklaracija

LC 221 valdiklis yra "Multiliff", "Unolift" arba "Duolift" sistemos dalis. EC atitikties deklaracija pateikta atitinkamos sistemos įrengimo ir naudojimo instrukcijoje.

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring

De LC 221 regelaar maakt onderdeel uit van een Multilift, Unolift of Duolift systeem. Voor de EG-overeenkomstigheidsverklaring raadpleegt u de installatie- en bedrijfsinstructies voor het relevante systeem.

PL: Deklaracja zgodności WE

Sterownik LC 221 stanowi część systemu Multilift, Unolift lub Duolift. Patrz: deklaracja zgodności WE w instrukcji montażu i eksploatacji odpowiedniego systemu.

RU: Декларация о соответствии EC

Шкаф управления LC 221 является частью установок Multilift, Unolift или Duolift. Декларация о соответствии EC включена в состав руководства по монтажу и эксплуатации насосной установки.

SK: Prehlásenie o konformite ES

Riadiaca jednotka LC 221 je súčasťou sústavy Multilift, Unolift alebo Duolift. Vyhlásenie o súlade si, prosím, pozrite v montážnom a prevádzkovom návode pre príslušnú sústavu.

RS: EC deklaracija o usaglašenosti

Regulator LC 221 je deo Multilift, Unolift ili Duolift sistema. Za EC deklaraciju o usklađenosti molimo pogledajte uputstvo za instalaciju i rad odgovarajućeg sistema.

SE: EG-försäkran om överensstämmelse

Styrenheten LC 221 är en del av ett Multilift-, Unolift- eller Duolift-system. EG-försäkran om överensstämmelse finns i monterings- och driftsinstruktionen för tillämpligt system.

CN: EC 产品合格声明书

LC 221 控制器是 Multilift、Unolift 或 Duolift 系统的一部分。关于 EC 合规性声明,请参阅相关系统的安装和操作说明书。

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 45 3190

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

AUSTra GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в Минске 220125, Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ

уп. шафариянская, 11, оф. 30 «Порт» Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73 Факс: +7 (375 17) 286 39 71 E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, Zmaja od Bosne 7-7A, BH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 592 480 Telefax: +387 33 590 465 www.ba.grundfos.com e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300

São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 200336

Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa

Phone: +358-(0)207 889 900 Telefax: +358-(0)207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany GRUNDFOS GMBH

Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse 37-47 55292 Bodenheim/Rhein Germany Tel.: +49 6135 75-0 Telefax: +49 6135 1737 e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. PO Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741

Telefax: +852-27858664

Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa JI. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930

Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

GRUNDFOS Pumps K.K. GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия 109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00

Факс (+7) 495 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b 11070 Novi Beograd Phone: +381 11 2258 740 Telefax: +381 11 2281 769 www.rs.grundfos.com

Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Phone: +65-6681 9688 Telefax: +65-6681 9689

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o. Ślandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +386 31 718 808 Telefax: +386 (0)1 5680 619 E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD

Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Phone: (+27) 11 579 4800 Fax: (+27) 11 455 6066 E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000 Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-44-806 8111 Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

TurkeyGRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. GRUNDFOS POMPA San. ve I Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: (+38 044) 237 04 00 Факс.: (+38 044) 237 04 01 E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971 4 8815 166 Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150

Факс: (+998) 71 150 3292 Addresses Revised 11.03.2014

© Convright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

98503253 0214

ECM: 1115365